

# Sommario di teoria della misura e dell'integrazione

## 1. Algebre di sottoinsiemi e misure

**Definizione 1.1.** Un insieme  $\mathcal{M}$  è un'algebra di sottoinsiemi di un dato insieme  $\Omega$  quando valgono le condizioni (sovrabbondanti) seguenti:

ogni elemento di  $\mathcal{M}$  è un sottoinsieme di  $\Omega$   
 $\Omega \in \mathcal{M}$   
da  $A, B \in \mathcal{M}$  segue che  $A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{M}$ .

L'algebra  $\mathcal{M}$  è detta  $\sigma$ -algebra se, in aggiunta, valgono la condizione

da  $A_n \in \mathcal{M}$  per  $n = 1, 2, \dots$  segue  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$

e (di conseguenza) l'analoga per l'intersezione.

**Definizione 1.2.** Sia  $\mathcal{M}$  un'algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$ . Una funzione  $\mu$  definita su  $\mathcal{M}$  a valori in  $[0, +\infty]$  è detta  $\sigma$ -additiva quando

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

per ogni successione  $\{A_n\}$  di elementi di  $\mathcal{M}$  a due a due disgiunti tali che  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$ . Osservato che questa condizione implica che  $\mu(\emptyset)$  vale 0 oppure  $+\infty$ , chiamiamo misura (assoluta) su  $\mathcal{M}$  una funzione  $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, +\infty]$   $\sigma$ -additiva e tale che  $\mu(\emptyset) = 0$ .

**Proposizione 1.3.** Siano  $\mathcal{M}$  un'algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  e  $\mu$  una misura su  $\mathcal{M}$ . Allora valgono le proprietà elementari seguenti:

$$\begin{aligned} \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) &= \mu(A) + \mu(B) \quad \forall A, B \in \mathcal{M} \\ \mu(A) &\leq \mu(B) \quad \text{se } A, B \in \mathcal{M} \text{ e } A \subseteq B. \end{aligned}$$

Valgono inoltre le proprietà seguenti, dette di continuità della misura  $\mu$ : se  $A_n \in \mathcal{M}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) e  $A \in \mathcal{M}$ , allora

$$\begin{aligned} \mu(A) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \quad \text{se } \{A_n\} \text{ cresce e } A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \\ \mu(A) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \quad \text{se } \{A_n\} \text{ decresce, } A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \text{ e } \mu(A_1) < +\infty. \end{aligned}$$

**Definizione 1.4.** Sia  $\mathcal{M}$  un'algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$ . Una misura  $\mu$  su  $\mathcal{M}$  è detta finita quando  $\mu(\Omega) < +\infty$ , mentre  $\mu$  è detta  $\sigma$ -finita quando esiste una successione  $\{A_n\}$  di elementi di  $\mathcal{M}$  tali che  $\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  e  $\mu(A_n) < +\infty$  per ogni  $n$ .

**Definizione 1.5.** Uno spazio di misura è una terna  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  dove  $\mathcal{M}$  è una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  e  $\mu$  è una misura su  $\mathcal{M}$ .

**Definizione 1.6.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Un sottoinsieme  $A \subseteq \Omega$  è detto  $\mu$ -trascurabile quando esiste  $A' \in \mathcal{M}$  verificante

$$A' \supseteq A \text{ e } \mu(A') = 0.$$

Lo spazio di misura è detto completo quando  $\mathcal{M}$  contiene anche tutti i sottoinsiemi  $\mu$ -trascurabili di  $\Omega$ .

## 2. Estensioni di algebre di sottoinsiemi e di misure

**Teorema 2.1.** Se  $\mathcal{F}$  è una famiglia di sottoinsiemi di  $\Omega$ , allora esiste ed è unica la minima  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  che include  $\mathcal{F}$ . Essa è detta  $\sigma$ -algebra generata da  $\mathcal{F}$  ed è denotata con  $\sigma(\mathcal{F})$ .

**Esempio 2.2.** Se  $\Omega$  è uno spazio topologico, l'algebra di Borel di  $\Omega$  è la  $\sigma$ -algebra  $\mathcal{B}(\Omega)$  generata dalla famiglia degli aperti (o, equivalentemente, dei chiusi) di  $\Omega$ . Se  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ , si intende che la nozione di algebra di Borel venga data a partire dalla topologia euclidea di  $\Omega$ .

**Teorema 2.3 (di Carathéodory).** Se  $\mathcal{M}$  è un'algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  e  $\mu$  è una misura  $\sigma$ -finita su  $\mathcal{M}$ , allora esiste una e una sola misura  $\tilde{\mu}$  definita su  $\sigma(\mathcal{M})$  che estende  $\mu$ , cioè tale che  $\tilde{\mu}(A) = \mu(A)$  per ogni  $A \in \mathcal{M}$ , e anche  $\tilde{\mu}$  è  $\sigma$ -finita.

**Teorema 2.4.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e sia  $\tilde{\mathcal{M}}$  la  $\sigma$ -algebra generata dalla famiglia costituita da tutti gli elementi di  $\mathcal{M}$  e da tutti i sottoinsiemi  $\mu$ -trascurabili di  $\Omega$ . Allora esiste una e una sola misura  $\tilde{\mu}$  definita su  $\tilde{\mathcal{M}}$  che estende  $\mu$ . Inoltre lo spazio di misura  $(\Omega, \tilde{\mathcal{M}}, \tilde{\mu})$  è completo e  $\tilde{\mathcal{M}}$  e  $\tilde{\mu}$  godono delle proprietà seguenti:

un sottoinsieme  $A$  di  $\Omega$  appartiene a  $\tilde{\mathcal{M}}$  se e solo se  
 esiste  $B \in \mathcal{M}$  tale che  $B \subseteq A$  e  $A \setminus B$  sia  $\mu$ -trascurabile;  
 per  $A$  e  $B$  in tali condizioni risulta  $\tilde{\mu}(A) = \mu(B)$ .

**Esempio 2.5.** Sia  $\Omega = \mathbb{R}^n$ . Chiamiamo rettangoli  $n$ -dimensionali i prodotti cartesiani di  $n$  intervalli (limitati o meno) e plurirettangoli  $n$ -dimensionali le unioni finite di rettangoli  $n$ -dimensionali. I plurirettangoli  $n$ -dimensionali formano un'algebra  $\mathcal{P}_n$  e risulta  $\sigma(\mathcal{P}_n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ . Denotata con  $V_n : \mathcal{P}_n \rightarrow [0, +\infty]$  la misura  $n$ -dimensionale elementare, che è  $\sigma$ -finita, possiamo applicare i due teoremi precedenti e estendere  $V_n$  dapprima a  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$  e successivamente alla  $\sigma$ -algebra generata dall'aggiunta degli insiemi trascurabili. Otteniamo uno spazio di misura completo che denotiamo con  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), \mathcal{L}^n)$ . Gli elementi di  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  si chiamano insiemi misurabili secondo Lebesgue e  $\mathcal{L}^n$  è detta misura di Lebesgue  $n$ -dimensionale.

**Esempio 2.6.** Sia  $\Omega$  un insieme qualunque. Su tutta la famiglia  $2^\Omega$  dei sottoinsiemi di  $\Omega$  definiamo la funzione  $\#$  come segue:

$$\#A = n \text{ se } A \text{ ha } n \text{ elementi } (n = 0, 1, 2, \dots); \#A = +\infty \text{ se } A \text{ è infinito.}$$

Allora  $(\Omega, 2^\Omega, \#)$  è uno spazio di misura completo e la misura  $\#$  è detta “misura che conta i punti di  $\Omega$ ”. Tale spazio è  $\sigma$ -finito se e solo se  $\Omega$  è al più numerabile.

### 3. Funzioni misurabili

**Definizione 3.1.** Sia  $\mathcal{M}$  una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  e sia  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione. Allora  $f$  è detta  $\mathcal{M}$ -misurabile quando  $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$  per ogni  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

**Proposizione 3.2.** Siano  $\mathcal{M}$  una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$  e  $\mathcal{B}'$  una sottofamiglia di  $\mathcal{B}(\mathbb{R})$  tale che  $\sigma(\mathcal{B}') = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ . Allora una funzione  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  è  $\mathcal{M}$ -misurabile se e solo se  $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$  per ogni  $B \in \mathcal{B}'$ .

In particolare  $f$  è  $\mathcal{M}$ -misurabile se e solo se  $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$  per ogni  $B$  della forma  $B = (c, +\infty)$  con  $c \in \mathbb{R}$ .

**Definizione 3.3.** Se  $E$  è uno spazio topologico, una funzione  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  è detta di Borel quando è  $\mathcal{B}(E)$ -misurabile.

**Teorema 3.4.** Sia  $\mathcal{M}$  una  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega$ . Allora l'insieme delle funzioni  $\mathcal{M}$ -misurabili è uno spazio vettoriale e il prodotto di due funzioni  $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  entrambe  $\mathcal{M}$ -misurabili è  $\mathcal{M}$ -misurabile. Inoltre, se  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  è  $\mathcal{M}$ -misurabile,  $E \subseteq \mathbb{R}$  contiene l'immagine di  $f$  e  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  è di Borel, allora è  $\mathcal{M}$ -misurabile anche  $g \circ f$ . Infine, se  $\{f_n\}$  è una successione di funzioni  $\mathcal{M}$ -misurabili convergente puntualmente alla funzione  $f$ , anche  $f$  è  $\mathcal{M}$ -misurabile.

### 4. Integrali

**Definizione 4.1.** Sia  $\Omega$  un insieme non vuoto e  $A \subseteq \Omega$ . La funzione caratteristica di  $A$  è la funzione  $\chi_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  che vale 1 in  $A$  e 0 in  $\Omega \setminus A$ .

**Definizione 4.2.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Una funzione  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  è detta  $\mu$ -semplice quando è  $\mathcal{M}$ -misurabile, assume solo un numero finito di valori e la controimmagine  $A$  di ogni valore non nullo assunto da  $f$  verifica  $\mu(A) < +\infty$ .

L'insieme delle funzioni  $\mu$ -semplici è dunque lo spazio vettoriale generato dalle funzioni caratteristiche  $\chi_A$  di tutti gli insiemi  $A \in \mathcal{M}$  tali che  $\mu(A) < +\infty$ .

**Definizione 4.3.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. L'integrale delle funzioni  $\mu$ -semplici rispetto alla misura  $\mu$  è l'unico funzionale lineare  $L$  sullo spazio vettoriale di tali funzioni che verifica la condizione

$$L(\chi_A) = \mu(A)$$

per ogni  $A \in \mathcal{M}$  tale che  $\mu(A) < +\infty$ . Naturalmente si usa la notazione

$$\int_{\Omega} f d\mu$$

anziché  $L(f)$ .

**Definizione 4.4.** Se  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  è uno spazio di misura e  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione  $\mathcal{M}$ -misurabile non negativa, si definisce l'integrale di  $f$  ponendo

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup\left\{\int_{\Omega} g d\mu : g \text{ } \mu\text{-semplice, } g \leq f\right\}$$

e si dice che  $f$  è  $\mu$ -integrabile se ha integrale finito.

Una funzione  $\mathcal{M}$ -misurabile  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  è poi detta  $\mu$ -integrabile quando sono  $\mu$ -integrabili le due funzioni  $f^+$  e  $f^-$ . In tali condizioni si pone

$$\int_{\Omega} f d\mu = \int_{\Omega} f^+ d\mu - \int_{\Omega} f^- d\mu.$$

**Teorema 4.5.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Allora l'insieme delle funzioni  $\mu$ -integrabili è uno spazio vettoriale e l'integrale è un funzionale lineare su tale spazio.

**Definizione 4.6.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Si dice che una proprietà  $P(x)$  del generico punto  $x \in \Omega$  vale  $\mu$ -q.o., oppure per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$ , quando l'insieme  $\Omega_P$  dei punti  $x \in \Omega$  per cui  $P(x)$  è falsa appartiene a  $\mathcal{M}$  e verifica  $\mu(\Omega_P) = 0$ .

**Osservazione 4.7.** La definizione precedente consente di parlare di integrale di una funzione  $f$  anche quando  $f$  è definita solo  $\mu$ -q.o., cioè  $f$  è definita solo su un sottoinsieme  $A \in \mathcal{M}$  tale che  $\mu(\Omega \setminus A) = 0$ . In tali condizioni si rimpiazza  $f$  con la funzione (automaticamente misurabile se  $f$  lo era) ottenuta prolungando  $f$  con il valore 0 nei punti di  $\Omega \setminus A$ . Se lo spazio di misura è anche completo, si può prendere addirittura un prolungamento qualunque grazie al risultato enunciato di seguito. In caso contrario, invece, non tutti i prolungamenti di  $f$  risultano misurabili.

**Proposizione 4.8.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Se una funzione  $\mathcal{M}$ -misurabile  $f$  verifica  $f(x) = 0$   $\mu$ -q.o., allora  $f$  è  $\mu$ -integrabile e il suo integrale è nullo.

In particolare, se due funzioni sono uguali  $\mu$ -q.o., la  $\mu$ -integrabilità dell'una implica quella dell'altra e l'uguaglianza dei corrispondenti integrali.

**Proposizione 4.9.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Perché una funzione integrabile  $f$  sia nulla  $\mu$ -q.o. è necessario e sufficiente che l'integrale di  $|f|$  sia nullo.

**Teorema 4.10.** Se  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  è uno spazio di misura e  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione  $\mathcal{M}$ -misurabile, allora  $f$  è  $\mu$ -integrabile se e solo se esiste una funzione  $g$   $\mu$ -integrabile tale che  $|f(x)| \leq g(x)$  per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$ . In particolare  $f$  è  $\mu$ -integrabile se e solo se  $|f|$  è  $\mu$ -integrabile.

**Corollario 4.11.** Sia  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura. Se  $f$  è  $\mu$ -integrabile e se  $A \in \mathcal{M}$ , allora anche  $f\chi_A$  è  $\mu$ -integrabile. Si definisce allora l'integrale di  $f$  su  $A$  ponendo

$$\int_A f d\mu = \int_{\Omega} f\chi_A d\mu.$$

**Teorema 4.12.** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e  $f$  una funzione  $\mu$ -integrabile non negativa. Allora la formula

$$\nu(A) = \int_A f d\mu, \quad A \in \mathcal{M},$$

definisce una misura finita su  $\mathcal{M}$ . Valgono, in particolare, le proprietà di  $\sigma$ -additività e di continuità delle misure.

**Osservazione 4.13.** Se  $f$  ha segno qualunque, il risultato si applica comunque alle funzioni  $f^\pm$ . Vediamo allora che la formula precedente definisce una funzione su  $\mathcal{M}$  per la quale ancora valgono le proprietà di  $\sigma$ -additività e di continuità.

**Esempi 4.14.** Se lo spazio di misura è  $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), \mathcal{L}^n)$ , l'integrale corrispondente è detto integrale di Lebesgue. Si usa di solito la notazione

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$

Se invece lo spazio di misura è  $(\Omega, 2^\Omega, \#)$ , cioè lo spazio ottenuto prendendo la misura che conta i punti, l'integrale di una funzione  $f$  integrabile si chiama anche somma di  $f$  e viene denotato di solito con il simbolo

$$\sum_{x \in \Omega} f(x).$$

Usando i risultati generali sull'integrale, si dimostra facilmente che condizione necessaria perché una funzione  $f$  sia integrabile è che l'insieme  $S(f)$  dei punti  $x$  tali che  $f(x) \neq 0$  sia al più numerabile. Inoltre, data una funzione  $f$  tale che  $S(f)$  sia infinito e presentato  $S(f)$  come l'insieme dei punti distinti  $x_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), consideriamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(x_n).$$

Allora  $f$  è integrabile se e solo se tale serie è assolutamente convergente e, in caso di integrabilità, la somma della serie considerata e l'integrale di  $f$  hanno lo stesso valore.

## 5. Teoremi di passaggio al limite

**Teorema 5.1 (di Lebesgue).** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e  $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) funzioni  $\mu$ -integrabili e si supponga che il limite

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

esista per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$ . Se esiste una funzione  $\mu$ -integrabile  $g$  tale che

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \forall n \quad \mu\text{-q.o.}$$

allora  $|f(x)| < +\infty$   $\mu$ -q.o.,  $f$  è  $\mu$ -integrabile e valgono le relazioni

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_n - f| d\mu = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

**Teorema 5.2 (di Beppo Levi).** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e  $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) funzioni  $\mu$ -integrabili. Si supponga che la successione  $\{f_n(x)\}$  sia non decrescente per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$  e si definisca

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \mu\text{-q.o.}$$

Allora condizione necessaria e sufficiente perché  $f(x) < +\infty$  per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$  e  $f$  sia  $\mu$ -integrabile è che la successione degli integrali delle  $f_n$  sia limitata. In tali condizioni valgono anche le conclusioni del Teorema di Lebesgue.

**Corollario 5.3.** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura e  $g_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) funzioni  $\mu$ -integrabili. Si supponga  $g_n(x) \geq 0$  per ogni  $n$  e per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$  e si definisca

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x) \quad \mu\text{-q.o.}$$

Allora condizione necessaria e sufficiente perché  $f(x) < +\infty$  per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$  e  $f$  sia  $\mu$ -integrabile è che la serie degli integrali delle  $g_n$  converga. In tali condizioni si ha inoltre

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} g_n d\mu.$$

**Teorema 5.4 (Lemma di Fatou).** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  uno spazio di misura,  $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) e  $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  funzioni  $\mu$ -integrabili e  $c$  un numero reale. Si supponga che per ogni  $n$  risulti

$$f_n(x) \geq g(x) \quad \mu\text{-q.o.} \quad \text{e} \quad \int_{\Omega} f_n d\mu \leq c$$

e si ponga

$$f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \mu\text{-q.o.}$$

Allora il valore  $f(x)$  è finito per  $\mu$ -quasi ogni  $x \in \Omega$ , la funzione  $f$  è  $\mu$ -integrabile e vale la disuguaglianza

$$\int_{\Omega} f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu.$$

**Osservazione 5.5.** Applicando a  $-f_n$  il risultato precedente, se ne deduce uno analogo, l'ipotesi e la tesi del quale si ottengono sostituendo i minimi limiti e le disuguaglianze con i massimi limiti e con le disuguaglianze opposte rispettivamente.

## 6. Prodotti di misure

**Teorema 6.1.** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  e  $(\Gamma, \mathcal{N}, \nu)$  due spazi di misure  $\sigma$ -finiti. Denotiamo con  $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$  la  $\sigma$ -algebra di sottoinsiemi di  $\Omega \times \Gamma$  generata dalla famiglia di tutti i prodotti  $A \times B$  con  $A \in \mathcal{M}$  e  $B \in \mathcal{N}$ . Allora esiste una e una sola misura  $\sigma$ -finita  $\lambda$  su  $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$  tale che

$$\lambda(A \times B) = \mu(A) \nu(B) \quad \forall A \in \mathcal{M} \quad \forall B \in \mathcal{N}.$$

**Definizione 6.2.** Nelle condizioni del risultato precedente, la misura  $\lambda$  si chiama prodotto delle misure  $\mu$  e  $\nu$  e si denota con  $\mu \otimes \nu$ . Il corrispondente spazio di misura si chiama prodotto degli spazi di misura dati.

**Teorema 6.3 (di Fubini–Tonelli).** Siano  $(\Omega, \mathcal{M}, \mu)$  e  $(\Gamma, \mathcal{N}, \nu)$  due spazi di misura  $\sigma$ -finiti e  $f$  una funzione  $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$ -misurabile e non negativa. Allora  $f$  è  $(\mu \otimes \nu)$ -integrabile se e solo se valgono le condizioni

per  $\nu$ -quasi ogni  $y \in \Gamma$  è  $\mu$ -integrabile in  $\Omega$  la funzione  $x \mapsto f(x, y)$

la funzione  $y \mapsto \int_{\Omega} f(x, y) d\mu(x)$  è  $\nu$ -integrabile in  $\Gamma$

o, equivalentemente, se e solo se valgono le condizioni ottenute scambiando i ruoli di  $\mu$  e di  $\nu$ . In caso di integrabilità valgono poi le formule

$$\int_{\Omega \times \Gamma} f d(\mu \otimes \nu) = \int_{\Gamma} \left( \int_{\Omega} f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{\Omega} \left( \int_{\Gamma} f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

**Osservazione 6.4.** La formula finale vale anche se  $f$  ha segno qualunque, purché il teorema possa essere applicato alle due funzioni  $f^{\pm}$ . Ciò è sicuramente vero se la funzione  $f$  è  $(\mu \otimes \nu)$ -integrabile.

## 7. La misura di Hausdorff

**Definizione 7.1.** Sia  $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ . Se  $\delta \in (0, +\infty]$ , una successione  $\{A_k\}$  di elementi di sottoinsiemi di  $\mathbb{R}^n$  è un  $\delta$ -ricoprimento di  $B$  quando

$$B \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \quad \text{e} \quad \text{diam } A_k < \delta \quad \forall k.$$

Se  $r \geq 0$  (reale) poniamo

$$\mathcal{H}_{\delta}^r(B) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} (\text{diam } A_k)^r \right\},$$

l'estremo inferiore essendo preso al variare di  $\{A_k\}$  fra tutti i possibili  $\delta$ -ricoprimenti di  $B$ , e definiamo la misura di Hausdorff  $r$ -dimensionale di  $B$  come

$$\mathcal{H}^r(B) = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \mathcal{H}_\delta^r(B) = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^r(B).$$

**Teorema 7.2.** Per ogni  $r \geq 0$  la funzione  $\mathcal{H}^r$  è una misura su  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ . Inoltre  $\mathcal{H}^0$  è la misura che conta i punti,  $\mathcal{H}^r$  è identicamente nulla se  $r > n$  e  $\mathcal{H}^n$  è legata alla misura  $\mathcal{L}^n$  di Lebesgue  $n$ -dimensionale dalla formula

$$\mathcal{H}^n(B) = \frac{2^n}{\omega_n} \mathcal{L}^n(B) \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

ove  $\omega_n$  è la misura di Lebesgue della palla unitaria di  $\mathbb{R}^n$ . In particolare  $\omega_1 = 2$ ,  $\omega_2 = \pi$  e  $\omega_3 = 4\pi/3$ . Vale infine l'implicazione

$$\text{da } \mathcal{H}^r(B) > 0 \text{ e } 0 \leq s < r \text{ segue } \mathcal{H}^s(B) = +\infty.$$

**Osservazione 7.3.** La definizione di  $\mathcal{H}^r(B)$  prende senso anche quando  $B$  è un sottoinsieme qualunque di  $\mathbb{R}^n$  e, di fatto, si usa generalizzare in questo senso, conservando comunque il nome "misura di Hausdorff". Tale definizione estesa, tuttavia, non porta a una funzione  $\sigma$ -additiva, per cui il nome "misura" è un po' improprio. Ciò che si ottiene è comunque una "misura esterna".

**Osservazione 7.4.** Le misure  $\mathcal{H}^1$  e  $\mathcal{H}^2$  generalizzano le nozioni di lunghezza e di area e le corrispondenti teorie dell'integrazione estendono le nozioni di integrali di linea e di superficie. L'ultima affermazione del teorema implica, in particolare, che un boreliano  $B$  di  $\mathbb{R}^2$  che ha area positiva e finita ha necessariamente lunghezza infinita e volume nullo.